

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Ova sigurnosna upozorenja vrijede za sve De'Longhi klima uređaje.

Čuvajte ove upute zajedno s uputama za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.

Prosljedite ih svim sljedećim korisnicima.

Ova sigurnosna upozorenja također su dostupna kao PDF na www.delonghi.com

SL 1. OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali proizvajalčeva služba za stik s strankami, da bi se izognili vsem tveganjem.

SAMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Naprave na smejo čistiti in na njej izvajati vzdrževalne posege otroci, če niso pod nadzorom. Ker se aparat napaja z električno energijo, ni mogoče izključiti možnosti električnega udara.

Zato je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

- Po odstranitvi embalaže preverite stanje aparata. Če ste v dvomih, ne uporabljajte naprave in se obrnite na službo za pomoč strankam De'Longhi.
- Pred uporabo vedno preverite stanje napajalnega kabla.
- Kakršnokoli spreminjanje ali preurejanje lastnosti aparata je nevarno.
- »Aparat mora biti priključen na učinkovit sistem »ozemljitve«. Električni sistem naj preveri usposobljen električnik.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Ne ovirajte vhoda in izhoda zraka.
- Ko je aparat priključen v električno omrežje, upoštevajte naslednja varnostna pravila:
 - Aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami;
 - Aparata ne uporabljajte bosi ali z mokrimi nogami;
 - Za odklop vtiča iz vtičnice ne vlečite napajalni kabel ali aparat;
 - Aparata ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel.
 - V aparat ne vstavljajte tujih predmetov;
 - Ne vstavljajte kovinskih predmetov v odprtine.
 - Nevarno! Vrtljivi deli; stik z notranjim ventilatorjem lahko povzroči električni udar ali poškodbe.
 - Aparata ne pustite izpostavljenega atmosferskim vplivom;
 - V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja aparat izključite, ne da bi ga poškodovali.
 - Za vsa popravila se obrnite na pooblaščen servisni center in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov in dodatne opreme.**
 - Izogibajte se uporabi podaljškov napajalnega kabla.

48

- Če želite aparat trajno odstraniti, po odklopu vtiča iz vtičnice, je priporočljivo, da aparat onesposobite za uporabo, tako da odrezete napajalni kabel.
- ### 6. VARNOSTNA OPOZORILA ZA BATERIJE
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
 - Baterije lahko eksplodirajo ali iztečejo in lahko povzročijo hude poškodbe. Če pride do zaužitja, se takoj posvetujte z zdravnikom.
 - Pazite, da baterije pravilno vstavite v skladu z oznako polarnosti (+ in -) na baterijah in opremi.
 - Predal za baterije natančno zaprite. Če se prostor za baterije ne zapre dobro, prenehajte uporabljati izdelek in odstranite baterije.
 - Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, morate odstraniti baterije;
 - Ne uporabljajte spremenjenih ali poškodovanih baterij.
 - Ne polnite baterij.
 - Ne mešajte različnih baterij in ne uporabljajte istočasno novih in starih baterij.
 - Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz naprave in jih varno zavreči v skladu z lokalnimi predpisi.
 - Zamenjajte vse izpraznjene baterije hkrati.
 - Zdržljiva vrsta baterije je LR03 (AAA) ali LR6 (AA), odvisno od vrste daljinskega upravljalnika.
 - Uvoznik baterij je De'Longhi - De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italija delonghi.com

SHRANITE TA NAVODILA

Ta varnostna opozorila veljajo za vse klimatske naprave De'Longhi.

To navodilo hranite skupaj s hitrimi navodili za uporabo, ki so priložena aparatu.

Posredujte jih vsakemu naslednjemu uporabniku. Ta varnostna opozorila so na voljo tudi kot PDF na www.delonghi.com

1.1 Namembnost uporabe

Aparat lahko uporabljate izključno v domačem okolju in za predvideni namen, za katerega je bila zasnovan. Vsaka druga uporaba se šteje za neustrezno in zato nevarno. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nepravilne, napačne ali neodgovorne uporabe in/ali zaradi popravil, ki jih opravi nekvalificirano osebje.

2. SPLOŠNE INFORMACIJE

2.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo aparata pazno preberite vsa navodila za uporabo. Neupoštevanje tega navodila za uporabo lahko povzroči opekline ali poškodbe aparata. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja tega navodila za uporabo.

3. PRED UPORABO

Pozor!

Embaložni material (plastične vrečke, stiropor) shranite nedosegljivo otrokom.

NEVARNOST ZADUŠITVE. Aparat lahko vsebuje majhne dele. Nekateri od teh majhnih delov so lahko potrebni za razstavitev pri čiščenju in vzdrževanju. Ravajte previdno in hranite majhne dele izven dosega otrok.

3.1 Pregled aparata

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da je izdelek celovit in nepoškodovan ter da je prisotna vsa dodatna oprema. Aparata ne uporabljajte, če je vidno poškodovan. Obrnite se na De'Longhi Customer Service.

3.2 Namestitve aparata

- Aparat je treba namestiti v skladu z nacionalnimi standardi, ki urejajo električne sisteme.
- LOKALNE KLIMATSKE NAPRAVE ne uporabljajte v mokrih prostorih, kot je kopalnica ali pralnica.
- Aparata ne nameščajte v prostorih, kjer je prisoten plin, olje ali žveplo ter v bližini toplotnih virov.
- Aparata ne uporabljajte na nagljenih površinah.
- Aparat naj bo nameščen najmanj 50 cm stran od vnetljivih snovi (alkohol itd.) sli posod pod tlakom (npr. pločevink s pršili).
- Ne puščajte predmetov na vrhu aparata.
- Pri transportu naj bo aparat v pokončnem oz
- naj je obrnjen na stran. Po transportu počakajte vsaj eno uro, preden vklopite aparat.
- Aparat je treba namestiti, uporabljati in shranjevati v prostoru, ki je večji od vrednosti, navedene na zadnji strani varnostnih opozoril.

Posebne informacije o napravah s hladilnim plinom R290

- Aparat vsebuje hladilni plin R290 (za več podrobnosti o hladilnem sredstvu glejte zadnjo stran varnostnih opozoril).
- R290 je hladilni plin, skladežen z evropskimi direktivami o okolju.
- Pri odmrzovanju in čiščenju aparata ne uporabljajte nobenih drugih orodij razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Naprava mora biti postavljena v prostor brez stalnih virov vžiga (na primer: odprt ogenj, delujoče plinske ali električne naprave).
- Ne luknjajte in ne kurite.
- Hladilni plini so lahko brez vonja.
- Če je naprava nameščena, deluje ali je shranjena v neprežračenem prostoru, mora biti prostor zasnovan tako, da se prepreči kopičenje izpušnih hladilnega sredstva, kar lahko predstavlja nevarnost požara ali eksplozije zaradi vžiga hladiva, ki ga povzročijo električni grelniki, štedilniki, ali drugi viri vžiga.
- Posamezniki, ki upravljajo ali delajo na hladilnem krogu, morajo imeti ustrezno potrdilo, ki ga je izdala akreditirana organizacija, kot zagotovilo usposobljenosti za ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu s posebno oceno, ki jo priznavajo združenja v industriji.

3.3 Priključitev aparata

- Pred priključitvijo aparata v vtičnico preverite, ali:
- Omrežna napetost ustreza delovni napetosti, navedeni na tablici aparata.
 - Glavna vtičnica in električna napeljava sta primerna za zahtevano obremenitev.
 - Električna vtičnica se ujema z vtičem. Če temu ni tako, naj vtič zamenja kvalificiran električnik
 - Vtičnica je pravilno ozemljena.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževalnimi deli vedno odstranite vtič iz vtičnice.

Redno očistite zračne filtre/druge filtre. Aparata nikoli ne potaplajte v vodo.

5. ODSTRANITEV

Ne odstranjujte aparata skupaj z gospodinjstvenimi odpadki, temveč ga odnesite na pooblaščen center za zbiranje in recikliranje.

- Materiale, ki so uporabljeni za pakiranje, je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odstranite v posebne posode za zbiranje ločeno odpadkov.

BG 1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с този уред.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от Сервиз Обслужване на Клиенти на Производителя за да се избегнат всички рискове.

SAMO ZA EVROPEJSKI PAZARI:

- този уред може да се използва от деца от 8 години и над тази възраст, и от лица с намалени психическа, умствена и сензорна способност и без опит и познания, когато са под наблюдение или инструктаж във връзка с безопасния начин на работа с уреда и познаване на свързаните с това рискове. Не е позволено деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да бъдат извършвани от деца без надзор.

50

49