

Pomembna varnostna navodila**POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.**

Ta simbol pomeni, da lahko neupoštevanje navodil povzroči smrt ali hude poškodbe.

**OPOZORILO:**

Da bi preprečili smrt ali poškodbe uporabnika ali drugih oseb ter škodo na premoženju, je treba upoštevati naslednja navodila. Nepravilna uporaba zaradi neupoštevanja navodil lahko povzroči smrt, poškodbe ali škodo.

- Ta naprava je primerna za uporabo s strani otrok, starejših od 8 let, ter oseb s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenje in vzdrževanje ne smeta opravljati otroci brez nadzora. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen servisni center ali druga podobno usposobljena oseba, s čimer se prepreči nastanek nevarne situacije. Aparat je prepovedano uporabljati, če ima poškodovan napajalni kabel.


po stopnicah ali po naklonih. Po potrebi kolesa zavarujte z zavornimi zaponkami.

- Za sestavo naprave uporabljajte izključno originalne dele. Preden začnete sestavljati napravo, se prepričajte, da je izklopljena in odklopljena iz vtičnice.
- Preden napravo priključite v vtičnico, se prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo.
- Naprave ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. To velja zlasti, ko je priključena na vtičnico.
- Aparata ne izpostavljajte kapljajoči ali brizgajoči vodi ter ga ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Ne pokrivajte in ne vstavljajte ničesar v odprtine za dovod ali odvod zraka. To bi lahko poškodovalo napravo.
- Med delovanjem mora biti na vseh straneh naprave dovolj prostora za kroženje zraka, vsaj 50 cm.
- Ne izpostavljajte se dalj časa toku hladnega zraka. To bi lahko negativno vplivalo na vaše zdravje.
- Za vklop ali izklop naprave vedno uporabljajte ustrezne gumbce na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Naprave ne izklaplajte tako, da izključite napajalni kabel iz vtičnice.
- Napravo vedno izklopite in izključite iz vtičnice, kadar jo pustite brez nadzora, kadar je ne uporabljate ter pred premikanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Ne poskušajte odstraniti zunanjega ohišja naprave.

- Napravo je treba shraniti tako, da se prepreči njena mehanska poškodba.
- Aparat je treba shraniti na dobro prezračenem mestu, kjer dimenzije prostora ustrezajo dimenzijam, določenim za njegovo delovanje.
- Napravo je treba shraniti v prostoru, kjer ni stalno prisoten odprt plamen (npr. delujoča plinska naprava) ali kjer so viri vžiga (npr. delujoči električni grelni element).
- Preden napravo priključite v vtičnico, preverite, ali nazivna napetost na tipski tablici ustreza električni napetosti v vtičnici.
- Napravo priključite le na ustrezno ozemljeno vtičnico.
- Vtičnica mora biti prosto dostopna, da je mogoče po potrebi hitro odklopiti napajalni kabel iz vira napajanja.
- Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu, pisarnah in podobnih prostorih. Ne uporabljajte je v zelo prašnih ali vlažnih prostorih, kot so pralnice ali kopalnice, v prostorih, kjer se hranijo kemikalije ali eksplozivne snovi, v industrijskem okolju ali na prostem.
- Aparat hranite stran od odprtega ognja ali virov toplote.
- Aparata ne postavljajte na nestabilne površine, kot so preproge z zelo dolgimi in debelimi vlakni.
- Aparat se sme uporabljati le na suhi, stabilni, gladki in vodoravni površini.
- Naprava je opremljena s kolesi za premikanje, zato bodite pri ravnanju z njo še posebej pozorni, da ne pade po

- Napravo izključite iz vtičnice tako, da potegnete za vtič, ne za napajalni kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe napajalnega kabla ali vtičnice.
- Aparata ne uporabljajte, če je na kakršen koli način poškodovan ali če je poškodovan napajalni kabel ali vtič.
- Napravo shranjujte v pokončnem položaju. Prevažate jo lahko v pokončnem položaju ali nagnjeno na stran. Če ste napravo že uporabljali, preverite, ali je bila vsa kondenzirana voda izpuščena. Po prevozu počakajte vsaj 1 uro, preden napravo uporabite.
- Aparata ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je poškodovan ali če je bil potopljen v vodo. Da bi se izognili nevarnim situacijam, naprave ne popravljajte sami in je nikakor ne spreminjajte. Vsa popravila mora opraviti pooblaščen servisni center. Neprimerno ravnanje z napravo lahko povzroči izgubo vaših zakonskih pravic v zvezi z napako pri delovanju ali garancijo za kakovost.
- Namestitev mora biti izvedena v skladu z navodili za namestitvev. Nepravilna namestitev lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.
- Da bi preprečili nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne uporabljajte s časovnikom ali drugo podobno napravo, ki bi lahko napravo spontano vklopila.
- Napravo je treba namestiti v skladu z nacionalnimi predpisi o električnih napeljavah.
- Ta izdelek uporabljajte le za namene, opisane v tem navodilu za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb ali prekomernega hrupa in vibracij.

- Uporabljajte le dodatke in komponente, ki so priloženi napravi, ter orodje, ki je posebej namenjeno za namestitvev. Uporaba nestandardnih delov in dodatkov lahko povzroči uhajanje vode, električni udar, požar, poškodbe ali materialno škodo.
- NE prilagajajte dolžine napajalnega kabla naprave in NE uporabljajte podaljška za napajanje naprave.
- NAPRAVE NE priključujte v vtičnico, v katero so že priključene druge električne naprave. Napačna izbira napajanja lahko povzroči požar ali električni udar.
- Kabla ne prekrivajte s preprogo. Na kabel ne polagajte preprog, letev ali drugih prekrivnih materialov. Kabla ne polagajte pod pohoščivo ali naprave. Kabel namestite tako, da ga nihče ne more prevoziti ali se spotakniti ob njega. Če se to zgodi, takoj izključite napravo iz vtičnice.
- Če se naprava med uporabo prevrne, jo izklopite in takoj odklopite iz omrežnega napajanja. Vizualno preglejte napravo, ali je poškodovana. Če sumite, da je naprava na kakršen koli način poškodovana, se obrnite na tehnika ali službo za pomoč uporabnikom.
- V primeru nevihte je treba napravo odklopiti iz omrežja, da se prepreči poškodba naprave zaradi udara strele.
- Če opazite nenavaden zvok, vonj ali dim, odklopite napajanje.



Preberite ta navodila za uporabo.



Opozorilo:
Nevarnost požara.

POSEBNE INFORMACIJE ZA APARATE, KI UPORABLJAJO HLADILNI PLIN R290


- Prosimo, da pazno preberete opozorilo.
- Za odmrzovanje in čiščenje ne uporabljajte drugih pripomočkov razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ta naprava mora biti za neprekinjeno delovanje nameščena v okolju brez virov vžiga (npr. odprti plamen, plinske ali električne naprave).
- V napravo ne smete vrtati ali jo pregorevati.
- Hladilni plini so lahko brez vonja.
- Ta naprava mora biti nameščena v prostorih s površino več kot 6 m².
- Ta naprava vsebuje približno 135 g hladilnega plina R290.
- R290 je hladilni plin, ki izpolnjuje evropske direktive o varstvu okolja. Ne izvrtavajte lukenj v noben del hladilnega kroga.
- Prostor, v katerem je ta naprava nameščena, deluje ali je shranjena, mora biti takšen, da se hladilna sredstva ne morejo kopičiti

v primeru puščanja, kar bi lahko povzročilo eksplozijo ali požar zaradi vžiga hladilnega sredstva, ko so vklopljeni električni

vklopijo električni grelci, kuhalniki ali drugi viri vžiga.

- Napravo je treba shraniti tako, da se prepreči njena mehanska poškodba.
- Osebe, ki delajo s hladilnimi krogi ali jih popravljajo, morajo imeti ustrezno pooblastilo, izdano s strani pooblaščenih institucij, ki potrjuje usposobljenost te osebe za delo s hladilnimi sredstvi v skladu s specifično oceno združenja za ta sektor.
- Vzdrževalna dela je treba opravljati izključno na podlagi priporočil proizvajalca te naprave. Vzdrževalna in popravljajna dela, ki zahtevajo sodelovanje drugega usposobljenega strokovnega osebja, se lahko opravljajo le pod nadzorom specializiranih strokovnjakov na področju vnetljivih hladilnih sredstev.
- Na tipski etiketi preverite vrsto hladilnega plina, ki se uporablja v vaši napravi.
- Ne prekrivajte odprtih za prezračevanje.
- Upoštevajte nacionalne predpise v zvezi s plinom.

POJASNILO SIMBOLOV NA IZDELKU ALI V PRILOŽENI DOKUMENTACIJI

 Izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve veljavnih direktiv EU.



Ta simbol na izdelkih ali v spremni dokumentaciji pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odlagati med običajne komunalne odpadke.



Ta simbol na akumulatorju ali bateriji pomeni, da se rabljene baterije ne smejo odlagati med običajne komunalne odpadke.