

Pomembna varnostna navodila

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO

UPORABO UPORABA



Ta simbol označuje, da lahko neupoštevanje navodil povzroči smrt ali hude poškodbe.



OPOZORILO:

Da bi preprečili smrt ali poškodbo uporabnika ali drugih ter materialno škodo, je treba upoštevati naslednja navodila. Nepravilna uporaba, ki je posledica neupoštevanja navodil, lahko povzroči smrt, poškodbo ali materialno škodo.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen servisni center ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

- Uporaba naprave s poškodovanim napajalnim kablom je prepovedana.
- Napravo je treba shraniti tako, da se prepreči možnost mehanskih poškodb.
- Napravo je treba shranjevati v dobro prezračenem prostoru, kjer velikost prostora ustreza velikosti prostora, določeni za delovanje.
- Napravo je treba shranjevati v prostoru, kjer ni stalno delujoč odprt ogenj (npr. delujoča plinska naprava) in viri vžiga (npr. delujoč električni grelec).
- Preden napravo priključite na omrežno vtičnico, se prepričajte, da se nazivna napetost, navedena na njeni napisni ploščici, ujema z omrežno napetostjo vtičnice.
- Napravo priključite samo na pravilno ozemljeno vtičnico.
- Vtičnica mora biti prosto dostopna, da lahko napajalni kabel po potrebi hitro odklopite iz vira napajanja.
- Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih, pisarnah in podobnih okoljih. Ne uporabljajte je v prostorih z visoko stopnjo prahu ali vlage, kot so pralnice ali kopalnice, v prostorih, kjer se skladiščijo kemikalije ali eksplozivi, v industrijskih okoljih ali na prostem.
- Naprave ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali naprave, ki so vir toplote.
- Naprave ne postavljajte na nestabilne površine, kot je preproga z debelimi, dolgimi vlakni.
- Napravo lahko uporabljate samo na suhi, stabilni, gladka in vodoravna površina.

- Naprava je opremljena s kolesi, zato bodite pri rokovanju še posebej previdni, da preprečite padec po stopnicah ali skotalitev po nagnjeni površini. Po potrebi kolesa zavarujte z zaporami.
- Za sestavljanje naprave uporabljajte samo originalne dele. Pred sestavljanjem naprave se prepričajte, da je izklopljena in izklopljena iz omrežne vtičnice.
- Preden priključite na električno vtičnico, se prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. To še posebej velja, če je priključena na električno vtičnico.
- Naprave ne izpostavljajte kapljajoči ali brizgajoči vodi ali ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Ne prekrivajte odprtih za dovod ali odvod zraka. Ne vstavljajte vanje nobenih predmetov. V nasprotnem primeru se lahko naprava poškoduje.
- Med delovanjem mora biti zagotovljen zadosten prostor za kroženje zraka, vsaj 45 cm na vseh straneh naprave.
- Ne izpostavljajte se hladnemu zraku dlje časa. To bi lahko negativno vplivalo na vaše zdravje.
- Za vklop ali izklop naprave vedno uporabite gumb za vklop. ustrezne gumbe na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Naprave ne izklaplajte tako, da izvlečete napajalni kabel iz vtičnice.

- Napravo vedno izklopite in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, ko jo pustite brez nadzora, ko je ne uporabljate in preden jo premikate, razstavljate ali čistite.
- Ne poskušajte razstaviti zunanjega ohišja naprave.
- Napravo izključite iz omrežne vtičnice tako, da vlečete za vtič in ne za kabel. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje omrežni kabel ali vtičnica.
- Naprave ne uporabljajte, če je kakorkoli poškodovana, če ima poškodovan omrežni kabel ali vtič.
- Napravo shranjujte v pokončnem položaju. Prevažate jo lahko v pokončnem položaju ali nagnjeno na bok. Če ste napravo že uporabljali, se prepričajte, da je odcejena vsa kondenzacija. Po transportu počakajte vsaj 1 uro, preden jo uporabite.
- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je poškodovana ali če je bila potopljena v vodo. Da bi se izognili nevarni situaciji, naprave ne popravljajte ali spreminjajte sami. Vsa popravila naj opravi pooblaščen servisni center. Z nedovoljenim posegom v napravo tvegate izgubo zakonskih pravic do okvarjenega delovanja ali garancije kakovosti.
- Namestitev mora biti izvedena v skladu z navodili za namestitev.
- Nepravilna namestitev lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.
- Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne uporabljajte s časovnikom ali drugo podobno napravo, ki bi lahko povzročila samodejni zagon naprave.

- Naprava mora biti nameščena v skladu nacionalnimi električnimi predpisi.
- Izdelek uporabljajte samo za namene, za katere je predviden. opisano v tem priročniku z navodili. Če tega ne storite, lahko pride do poškodb ali prekomernega hrupa in vibracij.
- Uporabljajte samo dodatke in dele, ki so priloženi napravi, ter orodja, ki so posebej zasnovana za namestitve. Uporaba nestandardnih delov in dodatkov lahko povzroči puščanje vode, električni udar, požar, poškodbe ali materialno škodo.
- NE spreminjajte dolžine napajalnega kabla enote in za napajanje ne uporabljajte podaljška.
- Enoto NE priključujte v vtičnico, ki ima druge električne naprave so že priključene. Nepravilna izbira električnega napajanja lahko povzroči požar ali električni udar.
- Kabla ne prekrivajte s preprogo. Na kabel ne polagajte preprog, obrob ali drugih prevlek. Kabla ne polagajte pod pohištvo ali naprave. Kabel namestite tako, da se ob njega ne bo spotaknil ali se bo kdo spotaknil. Če se to zgodi, napravo takoj izključite iz vtičnice.
- Če se enota med uporabo prevrne, jo takoj izklopite in odklopite iz glavnega vira napajanja. Vizualno preglejte enoto glede morebitnih poškodb. Če sumite, da je enota kakorkoli poškodovana, se za pomoč obrnite na tehniko ali službo za stranke.

- Med nevihto je treba izklopiti napajanje, da preprečite poškodbe naprave, če vas udari strela.
- Izključite napajanje naprave, če oddaja nenavaden zvok ali vonj ali dim.



Preberite ta priročnik.



Opozorilo:

Nevarnost požara.

Posebna opozorila za naprave, ki uporabljajo hladilni plin R290

- Pozorno preberite opozorila.
- Za vzdrževanje in čiščenje ne uporabljajte drugih orodij, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- To napravo je treba namestiti v okolje brez stalne prisotnosti viro vžiga (na primer odprtega ognja, plinskih ali električnih naprav).
- Naprave ne vrtajte ali sežigajte.
- Hladilni plini so lahko brez vonja.
- To napravo je treba namestiti v prostore s površino večjo od 14 m².
- Ta naprava vsebuje približno 290 g hladilnega plina R290.
- R290 je hladilni plin, ki je skladen z evropskimi predpisi o varstvu okolja. Ne delajte lukenj ali prebadajte nobenega dela hladilnega kroga.
- Prostor, v katerem je ta naprava nameščena ali shranjena, mora biti takšen, da preprečuje zadrževanje hladilnega sredstva v primeru puščanja, ki bi lahko povzročila eksplozijo ali požar zaradi vžiga hladilnega sredstva po vklopu električnih grelnikov, pečic ali drugih virov vžiga.

- Napravo je treba shranjevati tako, da preprečite mehanske poškodbe.
- Osebe, ki delajo na hladilnih tokokrogih ali jih popravljajo, morajo imeti ustrezno dovoljenje, ki ga izda pooblaščen institucija, ki potrjuje sposobnost ravnanja s hladilnimi sredstvi v skladu s posebno oceno združenja za ta sektor.
- Vzdrževalna dela lahko izvajajo le na podlagi priporočil proizvajalca te naprave.
- Vzdrževalna in popravila, ki zahtevajo posredovanje drugih usposobljenih oseb, se lahko izvajajo le pod nadzorom strokovnjakov za vnetljiva hladilna sredstva.
- Preverite napisno ploščico, da vidite, katero vrsto hladilnega plina uporablja vaša naprava.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtín.
- Upoštevajte nacionalne predpise o plinu.